

取扱説明書


保管用

Coccole

Rokuro Table Lamp

LC001 / LC002 / LC003

各部の名称





- 定格 : 100V 50/60Hz 共用
- 消費電力 : 40W (付属電球使用時)
- 電源コード長 : 2.7m
- 適合ランプ : E26 / ~60W
- 機能 : スイッチ式二段階調光

ご使用方法

●シェードの取付けについて

①本体を持って、ソケットからソケットキャップを取り外してください。ソケットやシェードを持って回すと、破損やたわみの原因となります。

②シェードをソケットにはめ込み、ソケットキャップを取り付け固定してください。



●調光機能について

ソケット横のスイッチを回すと右記の順番で調光が可能です。スイッチを回す方向に注意し操作してください。LED電球をご使用の場合は必ず調光対応の物をご使用ください。火災・感電・故障の原因となります。

●ランプの交換について

電源プラグを抜き、ランプやその周辺が十分冷えてから行ってください。ランプは適合した物をご使用ください。

●お手入れについて

器具のお手入れ時は必ず電源を切って、ランプやその周辺が冷えてから行ってください。

器具のお手入れは乾いた柔らかい布でやさしく行ってください。汚れが気になる場合は中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってからふき取ってください。

水洗いはしないでください。感電・漏電・故障の原因となります。

シンナー・ベンジンなどのご使用はお避け下さい。変形・変色の原因となります。

●製品を移動させる場合について

製品を移動させる場合は、必ず電源プラグを抜き、本体を持ってコードを引きずらないように行ってください。火災・感電・故障の原因となります。

ご使用上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">●交流100ボルトで使用してください。
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の原因となります。●電源コードが傷んだら使用をやめ、販売店に修理を依頼してください。芯線の露出、断線したまま使用すると、火災・感電の原因となります。●必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類、ワット数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外の場合、過熱により破損したり、火災の原因となります。●電源プラグのほこり等は定期的に清掃してください。
プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因となります。●電源プラグは確実に根元まで差し込んでください。
差し込みが不十分な場合は、感電・発熱による火災の原因となります。●電源プラグを抜く時は、必ずプラグ部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張るとコードが破損して火災・感電の原因となります。●異常を感じた場合、速やかに電源プラグを抜いてください。
異常状態が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。 | <ul style="list-style-type: none">●ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。●不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。火災・落下によるけがの原因となります。●電源コードや電源プラグを傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたり、束ねたりしないでください。感電・漏電・火災の原因となります。●コンセントや配線機器の定格容量を超える使い方をしないでください。発熱による火災の原因となります。●ランプや器具を布や紙など可燃物で覆ったり、かぶせたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下・感電・火災の原因となります。●濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
感電の原因となります。 |
|--|--|

⚠ 注意 傷害を負う危険が想定される場合および物的障害の発生が想定される内容を示します。

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">●器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・新しい器具への交換をおすすめします。※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯(JIS C8105-1解説による)点検せずに長期間使い続けると発煙・発火・感電などに至るおそれがあります。●温度の高くなるものの近くに置かないでください。火災の原因となります。●この器具は防湿・防雨型ではありません。 | <ul style="list-style-type: none">●点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となっております。手を触れないでください。やけどの原因となります。●お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。●電源コードに足などがひつかからないようにご注意ください。落下による火災・感電・けがの原因となります。
特にお子様に注意してください。 |
|--|---|

保証書

保証期間	ご購入日より1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店	株式会社キノシタ 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町2-3-8 三甲大阪本町ビル8F TEL 06-4708-4811 営業時間：月～金曜日 9時～18時

保証規定

- 保証期間はお買い上げより1年間です。ランプなどの消耗品は保証対象外とさせていただきます。24時間連続使用など1日20時間以上の長時間使用の場合の保証期間は上記の半分となります。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意に従った正常な状態で保証期間内に故障した場合は、無償修理させて頂きます。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理となります。
 - ・誤った取り扱い、不当な修理・改造を受けた製品、ならびに使用者に責任があると考えられる故障または破損。
 - ・火災、地震、水害、落雷などの天災、ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または破損。
 - ・通常の使用を超える酷使状態に起因する修理。