

取扱説明書

ご使用前に必ずお読みの上
正しくご使用ください。

SWAN-Bulb

LED電球

次の照明器具や環境ではご使用出来ません。

- 断熱材施工器具（SB、SGI、SG形表示器具）ではご使用できません。
- 非常用照明、誘導灯、水銀灯、HIDランプ器具ではご使用できません。
- 人感センサー、リモコンスイッチ、段階調光スイッチ、ホテルスイッチ等の機能付き照明器具ではご使用できません。
- この他照明器具の寸法、その他の状況により、ご使用できない場合があります。



警告

- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
- 調光機能のついた電球機器や回路、誘導器具、非常用照明器具、HIDランプ（水銀灯など）用器具などでは、絶対に使用しないでください。（破損・落下・発煙の原因）
- 取り付け、取り外しや清掃の際は、必ず電源を切ってください。（感電の原因）



注意

- 器具で指定されたワット数以下のランプをご使用ください。（破損・短寿命の原因）
- 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。（破損の原因）
- 物をぶついたり、傷をついたり、強く握ったりしないでください。（破損・ケガの原因）
- 点灯中や消灯直後はランプが熱いので触らないでください。（ヤケドの原因）
- ランプはソケットに確実に取り付けてください。（落下の原因）
- 酸、硫黄などの腐食性雰囲気のあるところ（温泉など）では、一般器具によるランプの使用はしないでください。（漏電・落下・口金腐食の原因）

ご使用上の注意

- 取り付け前に、ご使用できる照明器具であるかご確認ください。
- LED電球の取り付けの際に締めすぎると、口金が破損する恐れがありますので、適度な力で締めてください。
- 感電や火災の危険がありますので、分解改造をしないでください。
- LED電球の周囲温度が40℃を超える場所では、熱の影響で寿命が短くなりますので、使用しないでください。
- 直流電流や電圧変動の大きい電源では使用しないでください。
- 本製品は国内専用です。日本以外では使用しないでください。
- LED光源のみの交換はできません。
- ラジオなどの音響機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。

注意事項

- 白熱電球とは光の広がり方が異なりますので、器具の種類によっては適正な配光や明るさが得られない場合があります。
- LED光源は設計上明るさに多少ばらつきが生じることがあり、同じ品番の製品でも光色、明るさに僅かな誤差がある場合があります。
- 製品の寿命は、光束が70%まで低減する時間を表しています。
- LEDの光は強いので、発光部分を直視すると、一時的に視界を奪われる事があります。
- パッケージに表示の寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

【輸入販売元】

スワン電器株式会社
〒277-0931 千葉県柏市藤ヶ谷1830
TEL：04-7191-5088 / FAX:04-7191-7774
受付時間：月～金（除く祝日）10：00～17：00
swan@slimac.co.jp（HPからお問い合わせ可能）